坐与站升降桌安装说明





功能与规格



A LB kg 0-22lbs (0-10kg)

B LB kg ≤5lbs (≤2kg)

LB kg

A+B= 0-22 lbs (0 - 10 kg)

警告：不要超过最大上限重量
可能会发生严重的人身伤害或
财产损失!

毫米/英寸

零件



不包括所需工具

1







搬运升降台时，请务必双手握住底部。 不要让桌子受到单独的力量。
这可能导致桌面与底部结构不一致。



警告：危险！
移动零件可能导致被压或割伤。

2





3



4



5



6

将显示器和笔记本电脑底座完全放置在工作台面上。
如果底座或支架的任何部分超出边缘可能导致财产
损失和/或人身伤害。

请缓慢提高工作表面。太快可能会造成
不稳定的情况，导致财产损失和人身伤害。



留下足够的松弛电缆以允许全范围的垂直运动
不注意此警告可能会导致财产损失和/或人身伤害。

为了避免电缆夹紧，请务必按照本手册中的电缆布线说明进行操作。
不遵守这些说明可能会导致设备损坏或人身伤害。

警 告

夹手

请勿将手放在支撑杆上或附近。 在提升和降低工作面时产生夹点。
不遵守这些说明可能会导致严重的人身伤害。